

## Gebbruiksaanwijzing DERBIGUM koud kleven

1. De rollen recht op en droog opslaan voor gebruik.
2. De ondergrond moet vlak, schoon en droog zijn, zuigende steenachtige ondergronden moeten voorbehandeld worden met Derbiprimer.
3. De Derbigum moet worden uitgerold met de zichtbare glasvliesinlage aan de bovenzijde en de afstandstrepen van de overlapbreedte naar beneden.
4. De Derbigum moet worden aangebracht met een langsoverlap van minimaal 100 mm en een kopse overlap van minimaal 150 mm breedte.
5. Voor grotere dakvlakken is het aan te bevelen de dakbanen aan te brengen in blokverband:
  - dakbanen naast elkaar uitrollen en stellen.
  - Helft van de banen terugvouwen.
  - Koudlijm Derbibond aanbrengen op de ondergrond met een gekartelde Derbibond trekker.
  - Dakbaan terugleggen in de Derbibond koudlijm.
  - Bovenstaand herhalen voor andere helft.
6. De overlapbreedtes in blokverband moeten langs 100 mm zijn en deze dienen ten opzichte van het daar opvolgende blok halve banen te verspringen. De kopse overlappen moeten minimaal 300 mm zijn en volledig gebrand.
7. De overlappen moeten apart worden gebrand en aangedrukt worden met een aandrukrol van +/-15 kg, zodat er een bitumenrups uitvloeit.
8. De glasvliesinlage aan de bovenzijde van de rol mag tijdens het branden van de overlappen niet verbrand worden, de brander dient gericht te worden op de te verwerken bitumen en niet op de eerder aangebrachte baan.

